

TRANS PAL シリーズ

取扱説明書

PAL-150A・PAL-350A・PAL-500A

この度は当社TRANS PALシリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用頂く為に必ずご使用前にこの取扱説明書をお読み下さい。

■使用方法

1. 使用する家電製品がTRANS PALの定格容量内であることを確認して下さい。
2. 電源コードのプラグを地域（国）の家庭用コンセントに接続して下さい。
パイロットランプが点灯します。
3. 使用される家電製品（100V用）の入力プラグを、本器前面の出力コンセントに接続して下さい。
4. 使用後は本器の電源コードを抜いて下さい。

■ご注意

1. 屋内用です。屋外、湿気の多い所や水のかかる所では、使用しないで下さい。
2. 定格以上では絶対に使用しないで下さい。
3. ヒューズが切れましたら原因を取り除いてから、定格電流と同じ物と交換して下さい。

定格仕様

	PAL-150A	PAL-350A	PAL-500A
入力電圧	AC120V (AC110~180V)		
出力電圧	AC100V		
周波数	50/60 Hz		
容量	150VA	350VA	510VA
ヒューズ	2A ヒューズ	5A ヒューズ	8A ヒューズ
外形寸法	W 90×D 120×H 90 W 110×D 150×H 140		
重量	約 1.25kg	約 2.9kg	約 3.8kg

スワロー電機株式会社