

WORLD300 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

！ご使用方法及び注意

- ① ご使用になる電気機製品の最大消費電力の合計が300VAを超えない範囲でご使用下さい。
- ② 入力電圧と壁面のコンセントの形状を確認し適合する変換プラグを差し込んでご使用下さい。付属品として変換プラグがついています。国によって形状が異なりますので、販売店でご相談下さい。
- ③ 緑のランプが点灯すれば使用できます。
(差し込み方によっては警報ランプ(赤)が点灯することがあります。この場合はしばらく(10秒以上)してからもう一度差し込んで下さい。
※但し、定格容量300VA以下でも突入電流が400VA以上の製品には使用できません。
- ④ 定格容量300VAを超えて使用しますと警報ランプ(赤)が点灯し使用できなくなります。繰り返しご使用になりますと故障の原因となりますので使用しないで下さい。
- ⑤ ほこりや湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- ⑥ 落としたり、強い衝撃を与えたりすると故障の原因になりますので、取扱には充分気をつけて下さい。
- ⑦ 分解及び改造は絶対にしないで下さい。
ご使用になられる電気製品によっては、ウナリ音を発生することがありますが故障ではありません。
- ⑧ 本製品にはファンモーターがついています。ファンモーターの回転する音がしますが故障ではありません。

禁止

本製品を高い信頼性が要求される用途では使用しないで下さい。

※ 医療用器具等

品質保証書

本製品は、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合に無償修理をいたします。

保証規定

1. 本表に記載されている保証期間内の修理は無償です。
2. 次の場合における故障には保証期間でもその実費をいただきます。
 - (a) 不適切な取扱い、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (b) 火災その他天災地変、異常電圧、指定外の使用、過失又は事故による故障及び損傷。
 - (c) 当社又は販売店以外で修理された場合。
 - (d) 保証書の提示がない場合、又本保証書の未記入、販売店印なき場合。
3. 本器周辺の設備・機器などの保証は負いかねます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

スワロー電機株式会社

大阪市東住吉区桑津2丁目6-32

TEL06-6714-0431 FAX06-6714-0487